



### **Hinweis**

Stellen Sie vor Beginn der Arbeiten sicher, dass die Anlage vollständig stromlos ist. Alle Arbeiten an der Elektrik dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.

## **1. Vorbereitung**

**Stellen Sie folgende Werkzeuge und Materialien bereit, bevor Sie mit der Installation beginnen:**

1. Datalogger inkl. Multipin-Stecker
2. Schraubendreher
3. Smartphone oder Tablet zum Scannen des QR-Codes

## **2. Anlage stromlos schalten**

**Schalten Sie die Kettenentmistungsanlage vollständig ab und sichern Sie sie gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten**


4. Hauptschalter der Anlage in die Position AUS drehen.
5. Anlage gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern (z. B. mit einem Warnschild).
6. Prüfen Sie, dass keine Spannung mehr an der Steuerung anliegt.

## **3. Multipin-Stecker tauschen**

**Um den Datalogger anschließen zu können, muss der Multipin-Stecker demontiert werden und gegen den neuen Kabelbaum ersetzt werden.**

# Installation Datenlogger


## Kettenmischungsanlage



1. Das Multipin-Kabel oben an der Steuerung abziehen und die 4 Befestigungsschrauben des Multipin-Steckers, sowie des oberen Deckels lösen



2. Deckel vorsichtig abnehmen und die Steckverbindung auf der Platine abziehen. Anschließend den Multipin-Stecker rausnehmen



3. Den neuen Kabelbaum durch das Gehäuse führen und den Multipin-Stecker in der gleichen Richtung wieder mit den vier Schrauben montieren.



4. Steckverbindung auf der Platine wieder einstecken. Der Datalogger kann dann einfach im Gehäuse der Steuerung verstaut werden. Merken Sie sich die Seriennummer, beginnend mit "DL-" für die weitere Einrichtung

## Videoanleitung Einrichtung:

